


VESTE LEOCADI



L'ampleur nécessaire a été prévue pour que la veste soit porté sur un pull ou une veste.

	1/S	2/M	3/L	4/XL	5/XXL
A	53	55	57	59	61
B	69	70,5	72	73,5	75
C	46	47	48	49	50
D	64	65	66	67	68
E	14,5	15	15,5	16	16,5
F	18	19	20	21	22

